



ECHO alarm, s.r.o.
Frýdecká 444/257
718 00 Ostrava- Kunčičky

**Informace k provozu elektrické požární signalizace
s požadavkem připojení na pult centralizované ochrany
Hasičského záchranného sboru kraje Moravskoslezského kraje**

V rámci požadavků *Podmínek pro připojení elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“)* prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) umístěný na krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) je společnost ECHO alarm, s.r.o. ověřeným provozovatelem přenosové cesty pro samočinný přenos signálů a informací z ústředny EPS pro objekty na území Moravskoslezského kraje.

V rámci poskytování služby přenosu je nutné, aby provozovatel EPS uzavřel s naší společností **Smlouvu o instalaci a provozu zařízení dálkového přenosu dat (uzavření smlouvy je nutné před instalací ZDP!)**. ZDP je majetkem provozovatele přenosové cesty. Součástí instalace ZDP je instalace rozhraní k ústředně EPS. **Instalace ZDP se provádí zpravidla 2- 3 týdny od uzavření výše citované smlouvy nebo na základě objednávky.**

Ceny za pravidelně poskytované služby - nájem a provoz ZDP, nepřetržitý servis ZDP, revize a kontrolu provozuschopnosti ZDP, jednorázový instalační poplatek, příp. vypracování projektové dokumentace k ZDP včetně autorizace, Vám sdělíme na vyzvání.

Před samotnou instalací ZDP je nutno provést prohlídku objektu k určení vhodného umístění ZDP, příslušného kabelového vedení a dále k ověření funkčnosti přenosových tras. Pro přenos signálu na PCO HZS MSK bude použito ZDP kompatibilní s provozovaným PCO HZS MSK. Dále bude nainstalováno rozhraní, které ovládá vstupy v ZDP. Do tohoto rozhraní je potřeba přivést výstupy z EPS ústředny, napěťové a to DC 12 nebo 24 V a přívod 230 V - nejlépe z jističího okruhu ústředny EPS. K provedení výchozí revize napájecího okruhu pro ZDP požadujeme poskytnutí platné projektové dokumentace silnoproudu (DSP), řešící příslušný napájecí okruh.

Ke splnění požadavku na přenos informací z ústředny EPS na PCO minimálně dvěma nezávislými poplachovými přenosovými cestami je nutno zabezpečit k ZDP přívod z místní LAN sítě (kabelem min. UTP CAT5) s možností přímého přístupu na „Internet“ (protokolem TCP/IP s DHCP nebo statickou IP adresou pro ZDP). K tomu je nutná koordinace s IT technikem, který má daný objekt ve správě.

Provoz systému EPS s napojením na PCO musí být předem projednán se zástupcem HZS MSK. **Podmínky pro připojení EPS na PCO HZS MSK, vzor Žádosti o připojení EPS na PCO HZS MSK, Jednotný ceník za poskytování služeb souvisejících s připojením EPS objektu na PCO HZS MSK,** dalšími informacemi a kontakty najdete na webových stránkách: <https://www.hzscr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-pripojeni-eps-na-pco-zakladni-informace.aspx>

Další informace a Vaše případné dotazy zodpovíme telefonicky na číslech 596 126 580, 730 518 880, 733 690 288 nebo osobně při jednání.